



機種	au by KDDI									NTT DoCoMo								
	iida	HITACHI	SHARP	Sony Ericsson	SANYO	Panasonic	TOSHIBA	CASIO	KYOCERA	SHARP	SAMSUNG	Panasonic	NEC	Sony	BlackBerry	Fujitsu	TOSHIBA	
機能	G9 <b>INFOBAR A01</b>	W62H W63H H001	W62SH W64SH SH001 SH002 Sportio SH003 SH005 <b>IS03</b>	W54S W61S S001 Premier3 Xmini BRAVIA Phone U1	W61SA W63SA W64SA SA001	P001	W44T W52T W54T	W56T W61T Sportio W65T biblio T003	W62CA W63CA CA001 CA002 CA003	<b>ISW11K</b>	SH906i SH-01A SH-04A SH-06A SH-07A SH-02B <b>SH-01D</b>	<b>GALAXY S SC-02C SC-04D</b>	P904i, P905i/ITV, P906i P-01A, P-02A P-07A P-08A P-09A	N-02A <b>N-06C</b>	<b>SO-01B SC-02C</b>	8707h	F-01A F-03A F-09A <b>F-12C F-05D</b>	<b>REGZA Phone (T-01C)</b>
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
通話 携帯 → ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
転送 ヘッドセット → 携帯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミュート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○(*2)	○	○	○	○	○(*2)	○	
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音声ダイヤル	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
備考	(*4) (*9) SHARP Sportioの発信操作は電話機から発信操作後ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。				(*4) (*7)	(*4) (*7)	(*4) (*7)	(*4) (*7)	(*4) (*7)	(*4) 接続はハンズフリー(HFP)で設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。(*9)	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。	(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリーで設定してください。

**プラントロニクス®**

ディスカバリー Discovery™ 975

ボイジャーPROHD Voyager PRO HD

M155

iPhoneユーザーに最適なモデル (注3)

M20 M50 M100

初めてでも楽に手帳に利用

通話品質と音楽機能を充実したモデル (注3)

スリムで軽量ボディ

機種	SoftBank												WILLCOM							
	Apple	NOKIA	HTC	SAMSUNG		NEC	Disney	Panasonic	SHARP				TOSHIBA		SHARP					
機能	<b>iPhone 3G/3GS/4/4S (4S : au/Softbank)</b>	702NK/NIK II 705NK	X04HT X05HT	705SC 804SS 707SC 708SC 805SC 820SC 821SC 920SC 930SC 931SC	940SC	830N 930N 931N 940N	DM0035H	920P 921P 930P 931P 940P 821P 822P	705P 706P 810P 820P 821P 822P	<b>007SH</b>	811SH 814SH 815SH 816SH 820SH 821SH 823SH 824SH 825SH 841SHs	703SH 703SHf 705SH	910SH 911SH 912SH 913SH 920SH 921SH 922SH 923SH 930SH 931SH 932SH 933SH 934SH 935SH 936SH 940SH 941SH 942SH 944SH	824T	830 T	705T 803T 823T 902T 903T 904T 910T 911T 912T 921 T	WILLCOM 03	WILLCOM D4	W-ZERO3	
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
通話 携帯 → ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
転送 ヘッドセット → 携帯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミュート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音声ダイヤル	x	○(*6)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
備考		Bluetooth機能が不安定な場合は、携帯電話の電源を一度「OFF」にし、再度電源を「ON」にしてください。			(*4)	(*4) 上記はハンズフリーで接続した場合、電話機側設定はハンズフリー、ヘッドセットとも接続可能ですがハンズフリーで設定してください。	(*4)			(*4)	(825SH 以前は*6)		(922SH 以前は*6)	○(*6)						

<表記 基本操作について>

着信 ○ : コーリングトーンを1回押す。 転送 ○ : (ヘッドセット → 携帯) 通話中、コーリングトーンを約2秒間長押しする。  
 切断 ○ : コーリングトーンを1回押す。 発信 ○ : 電話機から発信後、2秒ほど待ってからコーリングトーンを1回押す。  
 通話転送 ○ : (携帯 → ヘッドセット) 通話中、コーリングトーンを1回押す。 リダイヤル ○ : コーリングトーンを素早く2回押す。

<詳細表記について>

- 注1 再接続は可能ですが復帰させるには再度再登録(登録を削除→電話機電源再起動→再ペアリング)が必要です。au携帯の一部機種、「ケータイアップデート」にてハンズフリー機器との接続に関する症状の改善が発表されているようです。そちらも合わせてご確認ください。
- 注2 Voyager PRO HDは、A2DP対応になっておりますが、著作権保護(SCMS-T)された音楽やワザセグ音声の再生については動作保証対象外です。
- 注3 M50/M155は、A2DP対応になっておりますが、著作権保護(SCMS-T)された機器との接続はできません。
- \*1 通話中、コールコントロールボタンを2秒間長押しする。
- \*2 電話機から任意の発信先へ発信後、電話機の開始ボタン(受話器の上のマーク)を約2秒ほど長押しする。
- \*3 ヘッドセット側からの通話転送は不可。電話機側より「音声電話開始ボタン」を2秒ほど長押しする。
- \*4 TVの音声や音楽をヘッドセットから聴くことはできません。
- \*5 相手が通話を受けてからコールコントロールボタンを1回押しします。
- \*6 携帯電話に登録したボイスタグ(音声コマンド)を使用する場合、ヘッドセットのマイク特性により正しく認識できない場合があります。
- \*7 ペアリングはBluetoothメニューの「初期登録」>>「ハンズフリー機器を登録」から行ってください。
- \*8 電話機から任意の発信先へ発信後、電話機のEZキー(「Z」マーク) ボタンを1回押ししてください。Sony Ericsson Xmini はリダイヤル機能を使用してください。
- \*9 A2DP対応ヘッドセットでは音楽再生中に着信を受け取ることが可能ですが、通話終了後は再度オーディオで接続設定が必要です。
- \*10 音楽再生はHFP接続でも可能(モラル)ですがHSPで接続中にA2DPで接続すると音が聞こえなくなります(HFPの接続を解除するとステレオで再生が始まります)。

●マルチポイント機能の設定方法(対応ヘッドセットのみ) : 事前に2台の携帯電話とペアリングを完了させておきます。ヘッドセットの電源を入れたら2台の内1台と待受け状態となります(電話機Bluetoothアイコンの色や形状が変化します)。1台目と待受け待機になった後、ヘッドセットのコールコントロールボタンを1回押すと2台目の電話機と待受け状態になります。(携帯電話側の操作 設定で接続待機できる場合もあります)

\*対応表は2012年2月20日現在のものです。  
 \*各表記、注記の意味については、表中にあります詳細説明をご覧ください。  
 \*表中はBluetooth対応携帯電話のみを掲載しています。  
 \*掲載のないBluetooth非対応の携帯電話と、ヘッドセットの使用につきましては 弊社サービスセンターまでお問合せください。  
**プラントロニクス・サービスセンター : Tel. 0422-55-8812**