

Bluetooth 対応 携帯電話 / スマートフォン 機種別 接続動作一覧表

2014年3月更新

■ご使用上の注意

ワイヤレスヘッドセットとBluetooth対応の携帯電話またはスマートフォンとの間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音の途切れや雑音などの原因となることがあります。その際には、ワイヤレスヘッドセットとBluetooth対応の携帯電話またはスマートフォンとの間に、なるべく障害物がない状態でご利用ください。

プラントロニクス® Bluetooth対応ワイヤレスヘッドセット

M70™
初心者にも最適なモデル (注1)



M55™
通話品質と音楽機能が充実 (注1)



M165™
スマートフォンに最適なモデル (注1)



ボイジャーレジェンド
Voyager™ Legend
ワンセグ対応の高性能モデル (注2)



ディスカバー
Discovery™ 975 SE
優雅でシンプルなデザイン



バックビートゴー2
BackBeat® GO 2
多機能&高音質ステレオヘッドセット



(注1) M70™、M55™、M165™は、A2DP対応になっておりますが、著作権保護(SCMS-T)された機器との接続はできません。
(注2) ISW13HTと815SHは音声コマンド機能をお使いいただけません。(2014年2月25日現在)

機種 ※青字表記はスマートフォン	SoftBank												TOSHIBA
	Apple	HTC	SAMSUNG	NEC	Disney	Panasonic		SHARP					
機能	iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5c/5s	X04HT X05HT	705SC 8045S 707SC 708SC 805SC 820SC 821SC 920SC 930SC 931SC	830N 930N 931N 940N	DM0035H	920P 921P 930P 931P 940P 941P	705P 706P 810P 820P 821P 822P	0075H 2065H	811SH 814SH 815SH 816SH 820SH 821SH 823SH 824SH 825SH 841SHs	7035H 7035HF 7055H	910SH 911SH 912SH 913SH 920SH 921SH 922SH 923SH 930SH 931SH 932SH 933SH 934SH 935SH 936SH 940SH 941SH 942SH 944SH	705T 803T 823T 902T 903T 904T 910T 911T 912T 921T	
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考			(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3	(*)3

機種 ※青字表記はスマートフォン	au by KDDI											NTT docomo							
	Apple	HTC	Fujitsu	iida	HITACHI	SHARP	Sony	SANYO	TOSHIBA	CASIO	KYOCERA	Apple	SHARP	SAMSUNG	Panasonic	NEC	Sony	Fujitsu	TOSHIBA
機能	iPhone 4S/5/5c/5s	HTL21 ISW13HT	FJL22	G9 INFOBAR A01	W62H W63H H001	W62SH W64SH SH001 SH002 Sportio SH003 SH005 IS03	W54S W61S S001 Premier3 Xmini BRAVIA Phone U1 IS12S SOL21 SOL24 (*12)	W61SA W63SA W64SA SA001	W56T W61T Sportio W65T biblio T003	W62CA W63CA CA001 CA002 CA003	ISW11K	iPhone 5c/5s	SH906i SH-01A SH-04A SH-06A SH-07A SH-02B SH-01D SH-02E SH-04E SH-01F	GALAXY S SC-02C SC-04D SC-06D SC-04E	P904i P905i/ITV P906i P-01A P-02A P-07A P-08A P-09A P-02D P-02E	N-02A N-06C	SO-01B SC-02C SO-03D SO-01E SO-02E SO-04E (*11) SO-01F (*12)	F-01A F-03A F-09A F-12C F-05D F-06E	REGZA Phone (T-01C)
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考					(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4	(*)3 (*)4

【基本操作】

着信	○: コールボタンを1回押す。
切断	○: コールボタンを1回押す。
通話転送	(携帯→ヘッドセット) ○: 通話中、コールボタンを1回押す。 (ヘッドセット→携帯) ○: 通話中、コールボタンを約2秒間長押しする。
発信	○: 電話機から発信後、2秒ほど待ってからコールボタンを1回押す。
リダイヤル	○: コールボタンを素早く2回押す。

- *1 【発信】電話機から発信操作後、コールボタンを約1秒~2秒長押ししてください。なお、Discovery™ 975 SEは長押し過ぎると電源オフになりますのでご注意ください。
- *2 【発信】SHARP Sportioの発信操作は、電話機から発信操作後、ヘッドセットのコールボタンを長押ししてください。
- *3 TVの音声や音楽をヘッドセットから聴くことはできません。
- *4 A2DP対応ヘッドセットでは音楽再生中に着信を受けることも可能ですが、通話終了後は再度オーディオで接続設定が必要です。
- *5 【発信】電話機から任意の発信先へ発信後、電話機の開始ボタン(受話器の上のマーク)を約2秒長押ししてください。
- *6 【通話転送(携帯→ヘッドセット)】通話中、コールボタンを2秒間長押ししてください。
- *7 【発信】携帯電話に登録したボイスタグ(音声コマンド)を使用する場合、ヘッドセットのマイク特性により正しく認識できない場合があります。
- *8 【通話転送(ヘッドセット→携帯)】ヘッドセット側の操作では転送できません。電話機側で音声電話開始ボタンを約2秒長押ししてください。
- *9 【発信】相手から通話を受けてからコールボタンを1回押すと、通話を始められます。
- *10 音楽再生はHFP接続でも可能(モノラル)ですが、HSPで接続中にA2DPで接続すると音が聞こえなくなります(HFPの接続を解除するとステレオで再生が始まります)。
- *11 M55/M165のみ、通話終了後、1回だけ音楽プレーヤーが起動し音楽が再生される事象を確認しています。ただし、接続した後1回だけ発生し、再度通話をして切断しても音楽プレーヤーが起動することはありません。
- *12 M70のみ、コールボタンを2秒間押し音声認識システムを起動すると、音楽プレーヤーで再生した音楽が視聴できない事象を確認しています。ただし、接続した後に音声認識システムを使用しなければ、音楽は視聴可能です。
- *13 Android 4.1のスマートフォンで、ヘッドセットから通話を終了した場合、スマートフォンが再起動することがあります。

【マルチポイント機能の設定方法(対応ヘッドセットのみ)】

事前に2台の携帯電話とペアリングを完了させておきます。
ヘッドセットの電源を入れると、2台のうち1台と待受け状態となります(電話機Bluetoothアイコンの色や形状が変化します)。
1台目と待受け状態になった後ヘッドセットのコールボタンを1回押すと、2台目の電話機と待受け状態になります。
※携帯電話側での設定により、接続待機を操作できる場合もあります。

※対応表は2014年3月3日現在のものです。