



日本プラントロニクス株式会社  
〒100-0013  
東京都千代田区霞ヶ関1-4-2  
大同生命霞ヶ関ビル8F

[www.plantronics.jp](http://www.plantronics.jp)

プラントロニクス・サービスセ  
ンター  
〒180-0006  
東京都武蔵野市中町1-22-7  
電話番号:0422-55-8812


 **PLANTRONICS**  
*World Leader in Communications Headsets*

**VOYAGER™ 510**  
**BLUETOOTH®**  
ヘッドセット


クイックスタート ガイド

JP このクイックスタートガイドでは、Voyager™ 510 ヘッドセット のセットアップと使用方法を記載しています。本製品は、ヘッドセットまたはハンズフリー Bluetooth® 機能をサポートする機器のオーディオ アクセサリとして使用します。

△ お使いになる前に、付属の重要安全情報を記載した冊子をご覧ください。更なるヘルプ、サービス、およびサポート情報に関しては、製品保証カード、または弊社ホームページ [www.plantronics.jp](http://www.plantronics.jp) を参照してください。




- JP
- 1 ノイズキャンセル方式マイクロホン
  - 2 コールコントロールボタン
  - 3 イヤーピース
  - 4 受話音量調節ボタン(+/-)
  - 5 電源/ミュート(消音)ボタン
  - 6 表示ランプ
  - 7 マイクboom調整
  - 8 ACアダプター接続部
  - 9 ACアダプター




JP 付属のACアダプターをAC電源に接続してから、ヘッドセットへ接続します。充電中は表示ランプが赤く点灯し、ヘッドセットの充電が完了すると、表示ランプの色が青に変わります。ヘッドセットをお使いになるには、最低 1 時間は充電する必要があります。完全に充電するには 3 時間必要です。

充電中はヘッドセットを使用しないでください。また、ヘッドセットの使用中は、ACアダプターを接続しないでください。




JP ヘッドセットの電源をオン/オフするには、[電源/ミュート] ボタンを 3 秒間押し続けます。




JP ヘッドセットの電源がONになると、表示ランプが青く点滅します。電池の容量が少なくなると、表示ランプが赤く点灯します。


JP 初めてヘッドセットをお使いになる前に、携帯電話などの他のBluetooth機器とのペアリング(相互認証設定)をする必要があります。ペアリング方法については、次の手順に従って行って下さい。



JP 1. 両機器の電源を入れます。  
 2. ヘッドセットL510のペアリングモードの設定:  
 <コールコントロール>ボタンと+(音量増)マークのついた<受話音量調整>ボタンを同時に押してください。(約2秒間) 青と赤のランプが交互に点滅すればペアリングモードに設定されます。  
 (ヘッドセットは約60秒間、他のBluetooth対応機器に認識される状態<ペアリングモード>を維持します。)



JP お使いの電話のメニュー項目からBluetooth オーディオ機器を選び、「PLT510」を選択します。  
 注意:他機器とのペアリングが完了するまでに2分ほどかかる場合があります。




JP 電話のディスプレイでPASSKEYを求められた場合は、「0000」を入力します。  
 ヘッドセットのペアリングが完了すると、ステータスインジケータが青く点滅します。  
 ペ어링に失敗した場合は、6ページに記載されている手順に従って再度ペアリングを行ってください。

ボタンを押し続ける動作にヘッドセットが反応しなくなった場合は、ヘッドセットをリセットする必要があります。ヘッドセットをリセットするには、[ミュート]ボタンと-[音量減]ボタンを同時に3秒間押し続けます。

\* ペ어링処理の確認:

ペアリング処理が完了したかどうかは携帯電話の表示を確認し、その指示に従ってください。




**JP** 電話に応答する、または電話を切るには、[コール コントロール] ボタンを短く押します。

**JP** 次の機能は、お使いの携帯電話がハンズフリープロフィールをサポートしている場合のみにお使い頂けます。


ヘッドセットから携帯電話に通話を切り替える - ヘッドセットから携帯電話に通話を切り替えるには、[コール コントロール] ボタンを押し続けます。トーン信号が聞こえます。2 回目のトーン信号で、携帯電話への切り替えが完了します。ここでボタンを放します。

通話拒否 - ヘッドセットのベルが鳴っている時に、応答しないで通話拒否するには、[コール コントロール] ボタンを押し続けます。トーン信号が聞こえます。2 回目のトーン信号で、かかってきた電話が拒否されます。ここでボタンを放します。


最後にかけた番号を再ダイヤル - 最後にかけた番号へ再び電話をかけるには、[コール コントロール] ボタンを 2 回短く押します。ボタンを押すごとにトーン信号が聞こえます。その後さらにトーン信号が聞こえ、最後にかけた番号がダイヤルされます。




JP 通話中に【受話音量調節】ボタンを押して音量を調節します。



JP 通話中に【電源/ミュート】ボタンを短く押して、マイクをオフにします。マイクがオフになると、ヘッドセットで 30 秒ごとに 2 つのトーン信号が鳴ります。マイクをオンに戻すには、【電源/ミュート】ボタンを再び押します。




JP 左耳または右耳にヘッドセットを装着するには、図に示すようにマイクを横縦に回転させて調整します。図では、右耳装着から左耳装着への切り替えを示しています。左耳装着から右耳装着へ切り替えるには、この手順を逆にこなしてください。




JP 耳の後ろへヘッドセットをずらしません。耳に向けてにそっと押し、ぴったり合わせます。図に示すように、マイクが口に直接向かうようにマイクの位置を調整します。

## イヤークリップの取り外し



## 新しいイヤークリップの取り付け



## 高周波放射出力について

この製品のワイヤレス電波放射出力は、FCCの定める規定値よりも低く設定されております。しかしながら、使用方法についてはユーザーガイドに従ってください。

またこのワイヤレス機器の電波は、高周波安全規格で定められたガイドラインに準拠して動作します。

上記によりプラントロニクスは、本製品を消費者が使用することは安全性が確保されているものと考えております。放出されるエネルギーは携帯電話などの無線通信機器から発せられる電磁エネルギーよりもはるかに低くなっています。但し、飛行機などの場所などでは無線通信機器の使用が制限される場合がありますので事前に確認ください。

注意：プラントロニクスの承認なしに独自に行われた製品変更によって、発生するいかなる問題についてもプラントロニクス社は一切の責任を負いません。

## 保証とアフターサービス

- 保証書について
  - この製品には保証書(本紙)が添付されております。
  - 保証書は必ず「型番、お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取り頂き内容をよく確認後、大切に保管してください。
  - 電池や消耗品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有償となります。詳しくは保証規定をご覧ください。
- 修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買い上げの販売店、当社代理店、または当社サービスセンターにお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは  
お買い上げの販売店、当社代理店、またはサービスセンターにお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。  
※商品をご送迎いただく際の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。また、修理期間中の代用品の対応は出来かねますのでご了承ください。
- アフターサービスについて
  - 保証規定に従って、お買い上げの販売店、当社代理店、または当社サービスセンターが修理または同等の製品と交換いたします。
  - 保証期間が過ぎているときは、ご希望により有償で修理いたします。

## 保証規定

- 本保証書に記載の保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店、当社代理店、または当社サービスセンターにて無償で修理または同等の製品と交換いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店、当社代理店、または当社サービスセンターへご連絡ください。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 次の場合には保証期間内でも有償になります。
  - a) 本保証書のご提示のない場合。
  - b) 本保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、または字句を書き替えられた場合。
  - c) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - d) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - e) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等不慮の事故により生じた故障及び損傷。
  - f) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
  - g) 消耗品(乾電池等)の交換。
- 本保証書は再発行いたしません。

## ●日本ブラントロニクス株式会社

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8階 TEL:03-3509-6400

## 日本ブラントロニクス・サービスセンター

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-22-7 TEL : 0422-55-8812

# 保証書

型名		Voyager510	
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日			
お客様名	ご住所	〒 ー	
	会社名		
	ご担当者名		
販売店名	電話番号	( )	
	ご担当者名		
	電話番号	( )	
<p>本書は本書記載内容に基づき、無償修理を行うことをお約束するものです。本書は大切に保管してください。</p>			