Bluetooth対応携帯電話 機種別 接続動作一覧表【2011年11月更新】

Plantronics製 Bluetoothヘッドセット<M20、Explorer 390, M100、Voyager Pro+(プラス)、Discovery 975>について、下記の表でヘッドセットが対応する携帯電話の機能をご確認ください。尚、機種欄の赤字表記はスマートフォンです。

機能＼機種	オススメ！ Apple iPhone4S	au by KDDI iida G9 INFOBAR A01	au by KDDI HITACHI W62H W63H H001	au by KDDI SHARP W62SH W64SH SH001 SH002 Sportio SH003 SH005 IS03	au by KDDI Sony Ericsson W54S W61S S001 Premier3 Xmini BRAVIA Phone U1	au by KDDI SANYO W61SA W63SA W64SA SA001	au by KDDI Panasonic P001	au by KDDI TOSHIBA W56T W61T Sportio W65T biblio T003	au by KDDI CASIO W62CA W63CA CA001 CA002 CA003	NTT DoCoMo SHARP SH906i SH-01A SH-04A SH-06A SH-07A SH-02B	NTT DoCoMo SAMSUNG GALAXY S SC-02C	NTT DoCoMo Panasonic P904i P905i/iTV P906i P-01A P-02A P-07A P-08A P-09A	NTT DoCoMo NEC N-02A N-06C	NTT DoCoMo Sony Ericsson SO-01B SC-02C	NTT DoCoMo BlackBerry 8707h	NTT DoCoMo Fujitsu F-01A F-03A F-09A F-12C	NTT DoCoMo TOSHIBA REGZA Phone T-01C
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話 携帯→ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
転送 ヘッドセット→携帯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミュート (Explorer240/390 /Discovery 925除く)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
発信	○	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*10)	○(*5)	○	○(*2)	○(*5)	○	○	○(*2)	○
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
音声ダイヤル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
備考		(*4) (*9) SHARP Sportio の発信操作は電話機から発信操作後ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。				(*4)(*9)	(*4)(*9)	(*4)(*9)	(*4)(*9)	(*4) 接続はハンズフリー(HFP)で設定してください。		(*4) ヘッドセットの接続は"ハンズフリー"で設定してください。(*9)	(*4)ヘッドセットの接続は"ハンズフリー"で設定してください。			(*4) ヘッドセットの接続は"ハンズフリー"で設定してください。	

プラントロニクス® Bluetooth対応 ワイヤレスヘッドセット

ディスカバリー Discovery™ 975

優雅でシンプルなデザイン

ボイジャープロプラス Voyager PRO+

最強ノイズキャンセル機能 搭載(注2)

エクスプローラー Explorer ® 390

車内充電器 標準搭載モデル

M20

初めてでも楽に 手軽に利用

M100

スリムで軽量ボディ

機能＼機種	オススメ！ SoftBank Apple iPhone 3G/3GS/4/4S	SoftBank NOKIA 702NK/NK II 705NK	SoftBank HTC X04HT X05HT	SoftBank SAMSUNG 705SC 804SS 707SC 708SC 805SC 820SC 821SC 920SC 930SC 931SC	SoftBank SAMSUNG 940SC	SoftBank NEC 830N 930N 931N 940N	SoftBank Disney DM003SH	SoftBank Panasonic 920P 921P 930P 931P 940P 941P	SoftBank Panasonic 705P 706P 810P 820P 821P 822P	SoftBank SHARP 007SH	SoftBank SHARP 811SH 814SH 815SH 816SH 820SH 821SH 823SH 824SH 825SH 841SHs	SoftBank SHARP 703SH 703SHf 705SH	SoftBank SHARP 910SH 911SH 912SH 913SH 920SH 921SH 922SH 923SH 930SH 931SH 932SH 933SH 934SH 935SH 936SH 940SH 941SH 942SH 944SH	SoftBank TOSHIBA 824T	SoftBank TOSHIBA 830T	SoftBank TOSHIBA 705T 803T 823T 902T 903T 904T 910T 911T 912T 921T	オススメ！ WILLCOM SHARP WILLCOM 03	WILLCOM SHARP WILLCOM D4	WILLCOM SHARP WILLCOM W-ZERO3
着信	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
切断	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
通話 携帯→ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○(*1)		○	○	○	○	○	○		○	-	-
転送 ヘッドセット→携帯	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○(*3)	-	○
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
ミュート (Explorer240/390 /Discovery 925除く)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		×	○	○
発信	○	○	○	○	○(*5)	○(*5)	○	○(*2)		○	○(*5) (825SH 以前は*	○	○(*5) (922SH 以前は*7)	○(*7)	○(*5)		○(*6)	○	○
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		×	○	○
音声ダイヤル	×	○(*7)	×	×	×	×	×	○		×	×	×	×	×	×		×	×	×
備考	iPhone OS 3.0以降ではステレオ接続が可能です。(ステレオタイプのヘッドセットのみ)	Bluetooth機能が不安定な場合は、携帯電話の電源を一度「OFF」にし、再度電源を「ON」にしてください。(*8)		(*4)		(*4) ヘッドセットの接続は"ハンズフリー"で設定してください。	(*4)	(*4)上記はハンズフリーで接続した場合、電話機側設定はハンズフリー、ヘッドセットとも接続可能ですがヘッドセットでリンクさせると着信拒否、リダイヤル発信機能がお使いいただけなくなります。				(*4)		(*4) 910T/911T/921Tを除き、接続リンク中は着信音がヘッドセット本体からのみ聞こえます(バイブモードに設定の場合、リンク中はバイブ振動しない)。 Pulsar590Aは921Tの音楽再生に対応していません(1曲毎に再生が止まります)。		ヘッドセットと待受け待機中に他のヘッドセットをペアリング(登録)することはできません。	ヘッドセットと待受け待機中に他のヘッドセットをペアリング(登録)することはできません。(*11) (*12)	

接続は可能ですが、ヘッドセットを使用して通話をすると、相手側で聞こえる音量が小さくなります。

接続は可能ですが、まれに発着信ができなくなる等の動作が不安定になる例が確認されています。(詳細は下記「注1」を参照ください) 823Tは相手側で聞こえる音量が小さくなります。

<表記 基本操作について>

着信 ○:ｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを1回押す。	転送 ○:(ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ → 携帯)通話中、ｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを約2秒間長押しする。
切断 ○:ｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを1回押す。	発信 ○:電話機から発信後、2秒ほど待ってからｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを1回押す。
通話転送 ○:(携帯 → ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ)通話中、ｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを1回押す。	ﾘﾀﾞｲﾔﾙ ○:ｺｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝを素早く2回押す。

●マルチポイント機能の設定方法(対応ヘッドセットのみ):事前に2台の携帯電話とペアリングを完了させておきます。
ヘッドセットの電源を入れると2台の内の1台と待受け状態となります(電話機Bluetoothアイコンの色や形状が変化します)。
1台目と待受け待機になった後、ヘッドセットのコールコントロールボタンを1回押すと2台目の電話機と待受け状態になります。
(携帯電話側の操作 設定で接続待機できる場合もあります)

<詳細表記について>

注1	再接続は可能ですが復帰させるには都度再登録(登録を削除→電話機電源再起動→再ペアリング)が必要です。au携帯の一部機種につきましては、「ケータイアップデート」にてハンズフリー機器との接続に関する症状の改善が発表されているようです。そちらもあわせてご確認ください。
注2	音楽再生プロファイル A2DP 対応ヘッドセット(VoyagerPRO+)で接続した場合、著作権保護された音楽やワンセグ音声の再生については、動作保証対象外です。
*1	通話中、コールコントロールボタンを2秒間長押しする。
*2	電話機から任意の発信先へ発信後、電話機の開始ボタン(受話器の上がったマーク)を約2秒ほど長押しする。
*3	ヘッドセット側からの通話転送は不可。電話機側より"音声電話開始ボタン"を2秒ほど長押しする。
*4	TVの音声や音楽をヘッドセットから聴くことはできません。
*5	Explorer240/390 は電話機に発信履歴を残し、リダイヤル機能を使用して発信してください(電話機の発信に連動しません)。その他のヘッドセットは電話機から任意の発信先へ発信後、ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。
*6	相手が通話を受けてからコールコントロールボタンを1回押します。
*7	携帯電話に登録したボイスタグ(音声コマンド)を使用する場合、ヘッドセットのマイク特性により正しく認識ができない場合があります。
*8	Discovery650/655のバイブレータ機能は電話機マナーモードON設定時には機能しません。
*9	ペアリングはBluetoothメニューの「初期登録」>>「ハンズフリー機器を登録」から行ってください。
*10	電話機から任意の発信先へ発信後、電話機のEZキー("Z"マーク)ボタンを1回押してください。Sony Ericsson Xmini はリダイヤル機能を使用して発信してください。
*11	A2DP対応ヘッドセットでは音楽再生中に着信を受けることも可能ですが、通話終了後は再度 オーディオ で接続設定が必要です。
*12	音楽再生はHFP接続でも可能(モノラル)ですがHSPで接続中にA2DPで接続すると音が聞こえなくなります(HFPの接続を解除するとステレオで再生が始まります)。

＊対応表は2011年11月8日現在のものです。
＊各表記、注記の意味については、表中にあります詳細説明をご覧ください。
＊表中はBluetooth対応携帯電話のみを掲載しています。
＊ 掲載のないBluetooth非対応の携帯電話と、ヘッドセットの使用につきましては弊社サービスセンターまでお問合せください。

プラントロニクス・サービスセンター:℡ 0422-55-8812

plantronics®

日本プラントロニクス株式会社