
BackBeatFIT 6100

目次

```
ヘッドフォンの概要 3
アプリのインストール 4
快適にお使いいただくために 5
ペアリング 6
 最初のペアリング 6
 2番目のデバイスのペアリング 6
基本操作 8
 ヘッドセットの充電 8
 着信への応答と通話の終了 8
 音量 8
 ミュート 8
 音楽の再生/一時停止 8
 次の曲 9
 前の曲 9
 VPA(Virtual Personal Assistant:仮想パーソナルアシスタント)の使用 9
 OpenMic 9
サポート 11
```

ヘッドフォンの概要



ミュート

充電端子

☆ ヘッドセットの LED

○ 電源ボタン

*OpenMic は、ヘッドフォンを外さずに周囲の音を聞き取れる機能です。「OpenMic」を参照してください。

アプリのインストール

弊社の iOS/Android™向け無料アプリの BackBeat をインストールして、ヘッドセットを最大限に活用してください。

このアプリでできること


- ・言語の選択
- ・機能のオン/オフ
- Find MyHeadset
- ユーザーガイドの表示

最大限に活用するには、ヘッドセットとペアリングを行うすべてのデバイスに BackBeat アプリをインストールしてください。



快適にお使いいただくために

BackBeat FIT 6100 には、調整可能なヘッドバンドシステムが搭載されています。 ヘッドバンドのコードを上側の静止位置から外して引き出し、下側の位置にしっかり 固定します。





ペアリング

最初のペアリング 1 電源スイッチをスライドしてオンにします。"Pairing"(ペアリング)というメッセージが 流れ、LED が赤と白で点滅します。



- 2 携帯電話の Bluetooth®を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
- ・iPhone [設定] > [Bluetooth] > [オン] *
- ・Android [設定] > [Bluetooth:オン] > [デバイスの検索] * 注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。
- 3 [PLT BBFIT6100] を選択します。 必要に応じて、4桁のゼロ(0000)のパスコードを入力するか、接続を確定します。 正常にペアリングされると、"pairing successful"(ペアリングが成功しました)というメ ッセージが流れ、LED の点滅が停止します。

アリング

2番目のデバイスのペ 1 LED が赤と白で点滅するまで、電源ボタンを Bluetooth アイコンに向けてスライドした ままにします。



- 2 デバイスの Bluetooth®を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
 - ・iPhone 「設定」 > 「Bluetooth」 > 「オン」*
 - ・Android [設定] > [Bluetooth:オン] > [デバイスの検索] * 注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。
- 3 「PLT BBFIT6100」を選択します。 必要に応じて、4桁のゼロ(0000)のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、"pairing successful"(ペアリングが成功しました)というメッセージが流れ、LED の点滅が停止します。

基本操作

ヘッドセットの充電


ヘッドセットを充電するには、マイクロ USB ケーブルを使用します。充電中は、LED が白色に点灯します。フル充電にかかる時間は最大約 2.5 時間です。充電が完了すると、LED が消灯します。50%の音量で使用した場合、1 回のフル充電で、約 24 時間の音楽再生と連続通話が可能です。

着信への応答と通話の 終了

着信に応答したり通話を終了するには、右のイヤーカップの中央にあるコール ボタンを押します。




音量を増減するには、右のイヤーカップの外側を上または下にスワイプします。






ミュート 通話中にオーディオをミュートするには、右のイヤーカップの横にあるミュート ボタンを押します。




音楽の再生/一時停止 オーディオを一時停止したり再生するには、右のイヤーカップの中央を押します。



次の曲次の曲に進むには、右のイヤーカップの外側を前にスワイプします。



前の曲前の曲に戻るには、右のイヤーカップの外側を後ろにスワイプします。



VPA(Virtual Personal Assistant:仮想パーソ ナルアシスタント)の 使用 仮想パーソナルアシスタントを有効にするには、右のイヤーカップの中央を約2秒間押し続けます。



OpenMic 通話していないときにミュートボタンを軽く押すと、周囲の音が聞こえるようになります。周囲の音の音量を調整するには、右のイヤーカップの外側をスワイプします。





サポート

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.Plantronics B.V.345 Encinal StreetScorpius 171Santa Cruz, CA 950602132 LR HoofddorpUnited StatesNetherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics, Inc.は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

215185-17 06.19Model BF6100S